

BS・CS BOOSTER

伝送周波数帯域 1000~2150 MHz

BCB20LS

20dB型

F型端子

DC11V/15V方式

衛星切換信号(32~53 kHz)パス回路内蔵

VU(76~770 MHz)パス回路内蔵

衛星アンテナからのケーブルが長いときや、分配数が多いときなどに、BS・CS信号の減衰を補うためのブースターです。

優れた機能

IN-OUT電流通過

入・出力端子間は、電流通過になっています。スカパー!HD用チューナーまたはデジタルテレビから、衛星アンテナへ給電できます。

スカパー!HDに対応

スカパー!HD用チューナーからの衛星切換信号(32~53kHz)を通過させることができますから、2ビーム方式のスカパー!HD用CSアンテナを使ったシステムに使用できます。

規格表 Specifications

項目 Items	規格	
伝送周波数帯域 Frequency Range	76~770MHz	1000~2150MHz
利得 Gain	—	18dB以上
通過帯域損失 Insertion Loss	3dB以下	—
定格出力レベル Rated Output Level	—	100dBμV (24波)
雑音指数 Noise Figure	—	8dB以下
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω (F型コネクター)	
VSWR Voltage Standing Wave Ratio	2.5以下	
使用温度範囲 Temperature Range	-10~+40℃	
電源 Power Requirements	DC11V/15V 0.06A	
外観寸法 Dimensions	40(H)×120(W)×26(D)mm	
質量(重量) Weight	約100g	

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。


付属品

F型コネクター(5Cケーブル用) … 2個
木ネジ(壁面取付用) …… 2本



接続方法

スカパー!HD受信




ご注意

- スカパー!HD用CSアンテナや、スカパー!HD用チューナーから本器までは、低損失75ΩケーブルS5CFBでそれぞれ**50m以下**にしてください。
- スカパー!HDの受信システムで使用する場合、分配できません。

BS・110°CS受信

(BSデジタル・スカパー!e2)



ご注意

BS・110°CSアンテナからテレビまでは低損失75ΩケーブルS5CFBで**合計約70m**です。


正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。

この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

F型コネクターの取付方法


- 接触不良やショートを防ぐため、コネクタはていねいに取付けてください。
- 付属のF型コネクタは5Cケーブル用です。

①ケーブルの加工 (加工寸法は原寸大です)




②プラグの取付け

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。
2. あみ線(編組)を折返してください。
3. プラグの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔の巻付けられている方向にプラグを回しながら、ていねいに押し込んでください。




あみ線・アルミ箔の ショートに注意

あみ線(編組)やアルミ箔の切れ端は、取除いてください。芯線に接するとショート状態になり、テレビを見られなくなります。




③かしめ用リングをペンチで圧着 プラグが抜けないように、プラグの根元 でしっかりと圧着してください。



芯線の長さは、必ず2mmにしてください。

芯線が長すぎると、コネクタが破損して機器が故障します。




芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。



取付方法

板壁面



テレビがきれいに見られない、または、映らないときは

1. 電源 ———— スカパー!HD用チューナーまたはデジタルテレビの電源供給がⒶになっていますか。
2. 入・出力端子 ———— IN(入力端子)とOUT(出力端子)のケーブルの接続が、逆になっていませんか。
3. 引込線 ———— ●低損失75Ωケーブル **S5CFB** を使用していますか。
●断線またはショートしていませんか。
4. CSデジタルチューナー — スカパー!HD用CSアンテナのコンバーター局部発振周波数と、スカパー!HD用チューナーのコンバーター局部発振周波数の設定は合っていますか。

BS・CSブースター保証書 MODEL BCB20LS

お客様ご住所	
TEL.	— — — — —
★お客様お名前	
— — — — — 様	
★保証期間(販売店記入欄)	
お買上げ日	年 月 日から 1年間
★販売店名・住所(販売店記入欄)	
TEL.	— — — — —

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合、お買上げの販売店に本製品と本書をご持参、ご提示のうえ、修理をご依頼ください。無料修理させていただきます。

- 次のような場合、保証期間中でも有料修理になりますから、ご注意ください。

- ・本書のご提示がない場合。
- ・本書に、お客様お名前、お買上げ日、販売店名の記入がない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店名を確認できる証明書(領収書など)のない場合。
- ・本書の字句を書換えられた場合。
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧などによる故障および損傷。
- ・ご使用上の誤りによる故障および損傷。
- ・不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ・他の機器などにより誘発する故障および損傷。
- ・一般家庭用以外(例えば業務用や車両・船舶への搭載など)に使用されたときの故障および損傷。
- ・設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷。

- 本書は日本国内に限り有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

本書に明示した期間および条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。

持込修理

★印の欄にご記入のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、販売店名を確認できる証明書(領収書など)のない場合、無効になります。本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

＝マスプロ電気株式会社＝

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80
営業推進部 TEL名古屋(052)802-2244

＝マスプロ電気＝

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます

IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは **052-805-3366**

受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店・営業所

首都圏(シ) (03) 3499-5632
西日本(シ) (082) 230-2359
中日本(シ) (06) 6632-1144
北日本(シ) (022) 786-5062

福岡(支) (092) 524-7600
沖縄 (098) 854-2768
鹿児島 (099) 812-1200
宮崎 (0985) 25-3877
熊本 (096) 381-7626
長崎 (095) 864-6001
北九州 (093) 941-4026

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

広島(支) (082) 230-2351
豊橋 (0532) 255-1130
松江 (0852) 21-5341
岡山 (086) 252-5800
松山 (089) 905-7017
高知 (088) 882-0991
高松 (087) 865-3666
大阪(支) (06) 6635-2222
姫路 (079) 234-6669
京都 (075) 646-3800
名古屋(支) (052) 802-2233
津 (059) 234-0261

岐阜 (058) 275-0805
豊橋 (0532) 33-1500
静岡 (054) 283-2220
松本 (0263) 57-4625
福井 (0776) 23-8153
金沢 (076) 249-5301
東京(支) (03) 3409-5505
新潟 (025) 287-3155
横浜 (045) 784-1422
八王子 (042) 637-1699
千葉 (043) 232-5335
さいたま (048) 663-8000
前橋 (027) 263-3767

水戸 (029) 248-3870
宇都宮 (028) 636-1210
仙台(支) (022) 786-5060
郡山 (024) 952-0095
盛岡 (019) 641-1500
秋田 (018) 862-7523
青森 (017) 742-4227
札幌 (011) 782-0711
釧路 (0154) 23-8466
旭川 (0166) 25-3111

(シ)：システム営業グループ

MAR., 2012